

## Descrição:

O 4 apresenta ao mercado o Pré-filtro de ar FU 270 para caminhões Ford; em resposta às necessidades dos usuários, obtendo maior rendimento do veículo em ambientes contaminados.

## Vantagens:

- Elimina mais de 80% das impurezas contidas no ar antes que cheguem aos elementos filtrantes.
- Garante menor necessidade de manutenção e troca de elementos filtrantes.
- Melhora o consumo de combustível.
- Fácil instalação.
- Evita a entrada de água aos filtros secos.
- Não requer manutenção, pois é auto-limpante.
- Protege a vida do motor e do turbo.

## Instalação:

1. Retirar o sistema plástico original, deixando o bocal semi retangular livre.
2. Posicionar o kit completo (FU 270 + KFU 270CVW) de maneira que a mangueira, o cano metálico e o adaptador plástico AF 152 fiquem o mais alinhado possível e permitam encaixar no bocal de entrada de ar. Marcar a posição dos furos e perfurar.
3. Com a suporte de fixação, prender o cano metálico e Pré-filtro na cabine.
4. Colocar o adaptador plástico AF 152 sob o sistema original de maneira que as guias de fixação coincidam.
5. Por meio das guias de fixação, ajustar a carcaça original apertando com os parafusos 1/4 x 20 x 1".

**Nota: 1** - É aconselhável o uso de cola silicone no bocal de entrada de ar da carcaça filtro.

**2** - Ao rebater a cabine para alguma manutenção deverá soltar a mangueira no extremo do adaptador plástico.

